



MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

ABUS (DE)



AB62

OPTIONAL



D740344ZB

Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15
Palpador T15




D740412ZB

Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15
Fresa F15

PER:
FOR:

AGB (IT)



AGB5

Scudo 7000-9000

OPTIONAL



D740375ZB

Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47
Palpador T47




D740451ZB

Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47

PER:
FOR:

AGB (IT)



AGB6 AGB8

Scudo 5000

AGB7 AGB9

Scudo 6000

OPTIONAL



D740375ZB

Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47
Palpador T47




D740451ZB

Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

ATRA (IT)



IE26

Boss - Neos

OPTIONAL



D740375ZB

Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47
Palpador T47



D740451ZB

Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47

PER:
FOR:

ATRA (IT)



POWER

OPTIONAL



D740375ZB

Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47
Palpador T47




D740451ZB

Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47

PER:
FOR:

ATRA (IT)



NEW POWER

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44



D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44

OPTIONAL



D740375ZB

Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47
Palpador T47




D740451ZB

Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

AXA (NL)




OPTIONAL



D745898ZB

Pair of pins 0,9 mm
Coppia spilli 0,9 mm
Stifte 0,9 mm
Epingles 0,9 mm
Par de clavijas 0,9 mm
Par de pinos 0,9 mm



OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44



PER:
FOR:

AZBE (ES)



CAVERS
AZ7

CAVERS (F)

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55



PER:
FOR:

AZBE (ES)



CAVERS
AZ6

CAVERS (F)

OPTIONAL



D740370ZB

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42
Palpador T42



D740446ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42
Fresa F42



OPTIONAL



D740355ZB

Tracer point T26
Tastatore T26
Taster T26
Palpeur T26
Palpador T26
Palpador T26




D740428ZB

Cutter F26
Fresa F26
Fräser F26
Fraise F26
Fresa F26
Fresa F26




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

BKS (DE)




(WS50 MK)

OPTIONAL



D738358ZB

Adapters A29
Adattatori A29
Adapters A29
Adaptateurs A29
Adaptadores A29
Adaptadores A29



OPTIONAL



D740397ZB

Tracer point T68
Tastatore T68
Taster T68
Palpeur T68
Palpador T68
Palpador T68




D740474ZB

Cutter F68
Fresa F68
Fräser F68
Fraise F68
Fresa F68
Fresa F68



PER:
FOR:

BKS (DE)




(WS50)

OPTIONAL



D744822ZB

Adapters A42
Adattatori A42
Adapters A42
Adaptateurs A42
Adaptadores A42
Adaptadores A42



OPTIONAL



D740397ZB

Tracer point T68
Tastatore T68
Taster T68
Palpeur T68
Palpador T68
Palpador T68




D740474ZB

Cutter F68
Fresa F68
Fräser F68
Fraise F68
Fresa F68
Fresa F68



PER:
FOR:

BRICARD (FR)



BD21

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

BRICARD (FR)



BD11

BD14

OPTIONAL



D740954ZB

Tracer point T63
Tastatore T63
Taster T63
Palpeur T63
Palpador T63
Palpador T63




D740952ZB

Cutter F63
Fresa F63
Fräser F63
Fraise F63
Fresa F63
Fresa F63

PER:
FOR:

CISA (IT)



CS48

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

PER:
FOR:

CISA (IT)



CS144

CS146

CS70

CS62P CS62

CS70P CS115

CS116P CS139

CS139P CS140

CS141

CS145

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

NEW ASTRAL - ASIX




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

CISA (IT)




Astral Tekno

PROFILI

S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39
S40 - S41 - S42 - S43 - S44

OPTIONAL



D741456ZB

Adapters A33 for CISA Astral Tekno keys
Adattatori A33 per chiavi CISA Astral Tekno
Adapters A33 für CISA Astral Tekno Schlüssel
Adaptateurs A33 pour clés CISA Astral Tekno
Adaptadores A33 para llaves CISA Astral Tekno
Adaptadores A33 para chaves CISA Astral Tekno

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

PER:
FOR:

CISA (IT)



AP3 System

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1


PER:
FOR:

CISA (IT)



"SP" "TSP"
ABUS

OPTIONAL



D729427ZB

Set for code cutting
Set per cifratura a codice
Code-Vorrichtung
Set pour tailler à code
Set de cifrado por código
Conjunto para duplicação por código

D740394ZB

Tracer point T65
Tastatore T65
Taster T65
Palpeur T65
Palpador T65
Palpador T65




D740471ZB

Cutter F65
Fresa F65
Fräser F65
Fraise F65
Fresa F65
Fresa F65




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

CODEM (FR)



FH12

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

CORBIN (IT)



CB87

CB97

EUROSTAR
EUROSTAR PLUS

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

CORBIN (IT)



CB98

EUROVAL

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

CORNI (IT)



OPTIONAL



D740370ZB

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42
Palpador T42




D740446ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42
Fresa F42

PER:
FOR:

DOMUS (GR)



DS6

OPTIONAL



D740369ZB

Tracer point T40
Tastatore T40
Taster T40
Palpeur T40
Palpador T40
Palpador T40




D740445ZB


Cutter F40
Fresa F40
Fräser F40
Fraise F40
Fresa F40
Fresa F40

PER:
FOR:

DOM (DE)



DM21



DM55

DM58

IX IND.

OPTIONAL



D740341ZB

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13
Palpador T13



D740410ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13
Fresa F13



D740381ZB

Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52
Palpador T52



D740458ZB

Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52
Fresa F52



D740368ZB

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4
Palpador T4




D740444ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4
Fresa F4




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

DOM (DE)



DM22

DM22TV1 DM22TV5 DM22TV9
DM22TV2 DM22TV6 DM22TV10
DM22TV3 DM22TV7 DM22TVP
DM22TV4 DM22TV8

IX10

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1



D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1

OPTIONAL



D740368ZB

Tastatore T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4



D740444ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4
Fresa F4

OPTIONAL



D705664ZB


Adaptors + tools
Adattatori + utensili
Adapters + Werkzeuge
Adaptateurs + outils
Adaptadores + útiles
Adaptadores + ferramentas



SPECIAL ORDER

PER:
FOR:

**DOM (DE)
CORBIN (IT)**



(Various)

DM118 DM120 DM139
DM24 DM64

Prof. 48-49



Prof. 051


IX5 - IX10

OPTIONAL



D710026ZB

Adaptors for DOM keys
Adattatori per chiavi DOM
Adapters für DOM Schlüssel
Adaptateurs pour clés DOM
Adaptadores para llaves DOM
Adaptadores para chaves DOM



D740341ZB

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13



D740410ZB

Cutter F13
Fresa F13
Fräser F13
Fraise F13
Fresa F13
Fresa F13



D740381ZB

Tastatore T52
Tracer point T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52



D740458ZB

Fresa F52
Cutter F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52
Fresa F52



OPTIONAL



D740368ZB

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4




D740444ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4
Fresa F4




MATRIX EVO - PRO




PER:
FOR:

DOM (DE)
CORBIN (IT)



IX6 KG Prof.121

OPTIONAL



D742622ZB

Adapters A37 for DOM (DM144) keys
Adattatori A37 per chiavi DOM (DM144)
Adapters A37 für DOM (DM144) Schlüssel
Adaptateurs A37 pour clés DOM (DM144)
Adaptadores A37 para llaves DOM (DM144)
Adaptadores A37 para chaves DOM (DM144)

D740344ZB

Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15
Palpador T15



D740412ZB

Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15
Fresa F15



D740381ZB

Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52
Palpador T52



D740458ZB

Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52
Fresa F52



OPTIONAL



D740368ZB

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4
Palpador T4




D740444ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4
Fresa F4




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

**DOM (DE)
CORBIN (IT)**




IX5 KG - IX5 HR

OPTIONAL



D711421ZB

Adaptors for DOM HOCHRIPPE keys
Adattatori per chiavi DOM HOCHRIPPE
Adapters für DOM HOCHRIPPE Schlüssel
Adaptateurs pour clés DOM HOCHRIPPE
Adaptadores para llaves DOM HOCHRIPPE
Adaptadores para chaves DOM HOCHRIPPE



D740344ZB

Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15
Palpador T15



D740412ZB

Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15
Fresa F15



D740381ZB

Tracer point T52
Tastatore T52
Taster T52
Palpeur T52
Palpador T52
Palpador T52



D740458ZB

Cutter F52
Fresa F52
Fräser F52
Fraise F52
Fresa F52
Fresa F52



OPTIONAL



D740368ZB

Tracer point T4
Tastatore T4
Taster T4
Palpeur T4
Palpador T4
Palpador T4




D740444ZB

Cutter F4
Fresa F4
Fräser F4
Fraise F4
Fresa F4
Fresa F4



PER:
FOR:

ELZETT (HU)



EL9

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

EZCURRA (ES)




OPTIONAL



D709823ZB

EZCURRA keys tool set
Set utensili per chiavi EZCURRA
Werkzeuge für EZCURRA Schlüssel
Outils pour clés EZCURRA
Set útiles para llaves EZCURRA
Ferramentas para chaves EZCURRA



D740373ZB

Tracer point T45
Tastatore T45
Taster T45
Palpeur T45
Palpador T45



D740449ZB

Cutter F45
Fresa F45
Fräser F45
Fraise F45
Fresa F45
Fresa F45



D740374ZB

Tracer point T46
Tastatore T46
Taster T46
Palpeur T46
Palpador T46




D740450ZB

Cutter F46
Fresa F46
Fräser F46
Fraise F46
Fresa F46
Fresa F46



PER:
FOR:

FIAM (IT)




OPTIONAL



D734313ZB

Adapters A20 for FIAM keys
Adattatori A20 per chiavi FIAM
Adapters A20 für FIAM Schlüssel
Adaptateurs A20 pour clés FIAM
Adaptadores A20 para llaves FIAM
Adaptadores A20 para chaves FIAM



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

FICHET (FR)



STANDARD



vers. 230V


OPTIONAL



vers.120V

D910534ZR

Adapters "F" for FICHET keys
Adattatori "F" per chiavi FICHET
Adapters "F" für FICHET Schlüssel
Adaptateurs "F" pour clés FICHET
Adaptadores "F" para llaves FICHET
Adaptadores "F" para chaves FICHET



STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

FTH (FR)



FH12

YALTRES (IL)

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

GIUSSANI (IT)



GS17

OPTIONAL



D740359ZB

Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3
Palpador T3




D740433ZB

Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3
Fresa F3


PER:
FOR:

HUWIL (DE)



HW15R

OPTIONAL



D736860ZB

Adapters A28 for HUWIL HW15R keys
Adattatori A28 per chiavi HUWIL HW15R
Adapters A28 für HUWIL HW15R Schlüssel
Adaptateurs A28 pour clés HUWIL HW15R
Adaptadores A28 para llaves HUWIL HW15R
Adaptadores A28 para chaves HUWIL HW15R

OPTIONAL



D740360ZB

Tracer point T30
Tastatore T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30
Palpador T30




D740434ZB

Cutter F30
Fresa F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30
Fresa F30




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

ISEO (IT)



IE14 IE15 IE26

R11 R6

OPTIONAL



D740375ZB

Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47




D740451ZB


Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47

PER:
FOR:

JIS (ES)



OPTIONAL



D701664ZB

Adaptors for JIS keys
Adattatori per chiavi JIS
Adapters für JIS Schlüssel
Adaptateurs pour clés JIS
Adaptadores para llaves JIS
Adaptadores para chaves JIS

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

KABA (CH)



KA1

8

LÄSBOLAGET (S)

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1




MATRIX EVO - PRO




PER:
FOR:

KABA (CH)



KA8

OPTIONAL



D710008ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores
Adaptadores

OPTIONAL



D740349ZB

Tracer point T20
Tastatore T20
Taster T20
Palpeur T20
Palpador T20
Palpador T20




D740419ZB

Cutter F20
Fresa F20
Fräser F20
Fraise F20
Fresa F20
Fresa F20



PER:
FOR:

KABA (CH)



(ma TRIX)

OPTIONAL



D740398ZB

Tracer point T69
Tastatore T69
Taster T69
Palpeur T69
Palpador T69
Palpador T69




D740475ZB

Cutter F69
Fresa F69
Fräser F69
Fraise F69
Fresa F69
Fresa F69




PER:
FOR:

KESO (CH)



KE9



KE3

KESO 2000

90°



< 01.01.1992

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5




MATRIX EVO - PRO




PER:
FOR:

KESO (CH)



KESO 2000



OPTIONAL



D740355ZB

Tracer point T26
Tastatore T26
Taster T26
Palpeur T26
Palpador T26
Palpador T26




D740428ZB

Cutter F26
Fresa F26
Fräser F26
Fraise F26
Fresa F26
Fresa F26

PER:
FOR:

KESO (CH)



KESO 1000

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5



OPTIONAL



D701068ZB

5° adaptors-back
Adattatori 5°-dorso
5° Adapters -Rücken
Adapteurs 5°-dos
Adaptadores 5°-dorso
Adaptadores 5°-dorso



D740357ZB

Tracer point T28
Tastatore T28
Taster T28
Palpeur T28
Palpador T28
Palpador T28




D740430ZB

Cutter F28
Fresa F28
Fräser F28
Fraise F28
Fresa F28
Fresa F28




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

LAPERCHE (FR)

OPTIONAL



LH15P



LH17P




LH16P



LH14P



LH18P



DIAM

D740369ZB

Tracer point T40
Tastatore T40
Taster T40
Palpeur T40
Palpador T40
Palpador T40



D740445ZB

Cutter F40
Fresa F40
Fräser F40
Fraise F40
Fresa F40
Fresa F40

PER:
FOR:

LEHMANN (DE)

OPTIONAL



D740344ZB

Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15
Palpador T15




D740412ZB

Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15
Fresa F15




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

LEHMANN (DE)



MLM9


(Prestige B5)

OPTIONAL



D744652ZB

Adapters A41
Adattatori A41
Adapters A41
Adaptateurs A41
Adaptadores A41
Adaptadores A41



OPTIONAL



D740360ZB

Tracer point T30
Tastatore T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30
Palpador T30




D740434ZB

Cutter F30
Fresa F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30
Fresa F30



PER:
FOR:

LIPS (NL)



LP11

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5



D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5




OPTIONAL



D701068ZB

5° adaptors-back
Adattatori 5°-dorso
5° Adapters -Rücken
Adaptateurs 5°-dos
Adaptadores 5°-dorso
Adaptadores 5°-dorso



OPTIONAL



D740357ZB

Tracer point T28
Tastatore T28
Taster T28
Palpeur T28
Palpador T28
Palpador T28




D740430ZB

Cutter F28
Fresa F28
Fräser F28
Fraise F28
Fresa F28
Fresa F28

PER:
FOR:

MAGNUM (GB)



MGN1RP

Magnum Superior
(4+3+4P)

OPTIONAL



D740377ZB

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49
Palpador T49




D740453ZB

Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49
Fresa F49



D740359ZB

Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3
Palpador T3




D740433ZB

Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3
Fresa F3




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

MCM (ES)




MC10R

OPTIONAL



D711137ZB

Adaptors for MCM key
Adattatori per chiave MCM
Adapters für MCM Schlüssel
Adaptateurs pour clés MCM
Adaptadores para llaves MCM
Adaptadores para chaves MCM



OPTIONAL



D740379ZB

Tracer point T50
Tastatore T50
Taster T50
Palpeur T50
Palpador T50
Palpador T50




D740456ZB

Cutter F50
Fresa F50
Fräser F50
Fraise F50
Fresa F50
Fresa F50

PER:
FOR:

MCM (ES)



MC9

OPTIONAL



D740366ZB

Tracer point T38
Tastatore T38
Taster T38
Palpeur T38
Palpador T38
Palpador T38



D740441ZB

Cutter F38
Fresa F38
Fräser F38
Fraise F38
Fresa F38
Fresa F38

D740365ZB

Tracer point T37
Tastatore T37
Taster T37
Palpeur T37
Palpador T37
Palpador T37




D740440ZB

Cutter F37
Fresa F37
Fräser F37
Fraise F37
Fresa F37
Fresa F37

D740375ZB

Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47
Palpador T47




D740451ZB

Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47



PER:
FOR:

MERONI (IT)



MER39


M4

OPTIONAL



D736265ZB

Adapters A27 for Meroni keys
Adattatori A27 per chiavi Meroni
Adapters A27 für Meroni Schlüssel
Adaptateurs A27 pour clés Meroni
Adaptadores A27 para llaves Meroni
Adaptadores A27 para chaves Meroni



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44


PER:
FOR:

MG-MONTI (IT)



(HS Plus)

OPTIONAL



D724811ZB

Adapters A11 for MG-MONTI keys
Adattatori A11 per chiavi MG-MONTI
Adapters A11 für MG-MONTI Schlüssel
Adaptateurs A11 pour clés MG-MONTI
Adaptadores A11 para llaves MG-MONTI
Adaptadores A11 para chaves MG-MONTI

OPTIONAL



D740375ZB

Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47
Palpador T47




D740451ZB

Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47

PER:
FOR:

MG-MONTI (IT)



MG8

HS

OPTIONAL



D740375ZB


Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47
Palpador T47



D740451ZB


Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47

MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

MG-MONTI (IT)



X8

OPTIONAL



D740344ZB

Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15
Palpador T15




D740412ZB

Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15
Fresa F15

PER:
FOR:

MOTTURA (IT)



C28 C30 C31 C38

Champions System

OPTIONAL



D740342ZB

Tracer point T70
Tastatore T70
Taster T70
Palpeur T70
Palpador T70
Palpador T70




D740483ZB


Cutter F70
Fresa F70
Fräser F70
Fraise F70
Fresa F70
Fresa F70

D724358ZB


Pair of bars
Coppia barrette
Stahlstab
Couple de barrettes
Par de barritas
Barras



only for C38 System
solo per C38 System
nur für C38 System
seulement pour C38 System
sólo para C38 System
só para C38 System




bar
barretta
Stab
barrette
barrita
placa



Only for C38 System
Solo per C38 System
Nur für C38 System
Seulement pour C38 System
Sólo para C38 System
Só para C38 System




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

MOTTURA (IT)



GVY1R

DEFENDER - PROJECT

OPTIONAL



D740370ZB

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42
Palpador T42




D740446ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42
Fresa F42

PER:
FOR:


MUL.T.Lock (IL)



MTK1

MTK2P

MTK3P



MTK10RP

MTK4RPX

MTK12RP

Junior

MTK4P


MTK4RP

MTK7RP

MTK8RP


MTK9RP

OPTIONAL



D701178ZB

Tool set for Mul.T.Lock keys
Set utensili per chiavi Mul.T.Lock
Werkzeuge für Mul.T.Lock Schlüssel
Outils pour clés Mul.T.Lock
Útiles para llaves Mul.T.Lock
Conjunto para chaves Mul.T.Lock



D706965ZB


Shims
Set spessori
Zwischenlegscheibensatz
Épaisseurs
Planchitas
Espessuras

OPTIONAL



D740339ZB

Tracer point T12A
Tastatore T12A
Taster T12A
Palpeur T12A
Palpador T12A
Palpador T12A



D740406ZB

Cutter F12A
Fresa F12A
Fräser F12A
Fraise F12A
Fresa F12A
Fresa F12A

D740340ZB

Tracer point T12B
Tastatore T12B
Taster T12B
Palpeur T12B
Palpador T12B
Palpador T12B




D740408ZB


Cutter F12B
Fresa F12B
Fräser F12B
Fraise F12B
Fresa F12B
Fresa F12B



MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR: **MUL.T.LOCK (IL)**



MTK13R

7X7

MTK13RAP

MTK15R

7X7 (66)

MTK15RAP

OPTIONAL



D740370ZB


Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42
Palpador T42



D740446ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42
Fresa F42

PER:
FOR: **OMEC (IT)**



OC3

OC4

OC6

(6+5 pin)

OPTIONAL



D740342ZB


Tracer point T70
Tastatore T70
Taster T70
Palpeur T70
Palpador T70
Palpador T70



D740483ZB

Cutter F70
Fresa F70
Fräser F70
Fraise F70
Fresa F70
Fresa F70

PER:
FOR: **OMEC (IT)**



OC3

(6 pin)

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

OMEC (IT)



SANTOS 825
(5+4 pin)

OPTIONAL



D740389ZB

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6
Palpador T6





D740467ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6
Fresa F6

PER:
FOR:

PERINO (IT)




PN1

PN1R

PN2

OPTIONAL



D711218ZB

Adaptors for PERINO keys
Adattatori per chiavi PERINO
Adapters für PERINO Schlüssel
Adaptateurs pour clés PERINO
Adaptadores para llaves PERINO
Adaptadores para chaves PERINO



OPTIONAL



D740839ZB

Tracer point T11L
Tastatore T11L
Taster T11L
Palpeur T11L
Palpador T11L
Palpador T11L




D740838ZB

Cutter F11L
Fresa F11L
Fräser F11L
Fraise F11L
Fresa F11L
Fresa F11L

PER:
FOR:

PICARDIE (FR)



PIC2

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

POTENT (IT)



PT4R

PT5RP
 PT6RP

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

PREFER (IT) RBZ (IT)



PF18

OPTIONAL



D740359ZB

Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3
Palpador T3



D740433ZB

Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3
Fresa F3



OPTIONAL



D740344ZB

Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15
Palpador T15




D740412ZB

Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15
Fresa F15



PER:
FOR:

PREFER (IT)



PF20
HAA
AA

OPTIONAL



D740377ZB

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49
Palpador T49




D740453ZB

Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49
Fresa F49




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

PREFER (IT)



PF21

DAA
EAA

PF22

GAB

OPTIONAL



D740379ZB

Tracer point T50
Tastatore T50
Taster T50
Palpeur T50
Palpador T50
Palpador T50




D740456ZB

Cutter F50
Fresa F50
Fräser F50
Fraise F50
Fresa F50
Fresa F50

PER:
FOR:

SEA (CH)



SEB1 SEB2 SEB3

SEA 23 SEA SEA 3
SEA 20 SEA 2

EZCURRA (E)

OPTIONAL



D740359ZB

Tracer point T3
Tastatore T3
Taster T3
Palpeur T3
Palpador T3
Palpador T3



D740433ZB

Cutter F3
Fresa F3
Fräser F3
Fraise F3
Fresa F3
Fresa F3

OPTIONAL



D740375ZB

Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47
Palpador T47




D740451ZB

Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47

for SEB1 - SEB3 only
solo per SEB1 - SEB3
Nur für SEB1 - SEB3
seulement pour SEB1 - SEB3
sólo para SEB1 - SEB3
só para SEB1 - SEB3

PER:
FOR:

SECUREMME (IT)



SCM2


K1

OPTIONAL



D748068ZB

Adapters A44
Adattatori A44
Adapters A44
Adaptateurs A44
Adaptadores A44
Adaptadores A44



OPTIONAL



D740377ZB

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49
Palpador T49




D740453ZB


Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49
Fresa F49



MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR: **SECUREMME (IT)**



SCM1R
K2

SCM3RP

OPTIONAL



D740377ZB


Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49
Palpador T49



D740453ZB

Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49
Fresa F49


PER:
FOR: **SECUREMME (IT)**



(K3)
5 pin

(K3)
5+5 pin

OPTIONAL



D742524ZB

Adapters A36 for SECUREMME (K3) keys
Adattatori A36 per chiavi SECUREMME (K3)
Adapters A36 für SECUREMME (K3) Schlüssel
Adaptateurs A36 pour clés SECUREMME (K3)
Adaptadores A36 para llaves SECUREMME (K3)
Adaptadores A36 para chaves SECUREMME (K3)

OPTIONAL



D740377ZB


Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49
Palpador T49



D740453ZB


Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49
Fresa F49

PER:
FOR: **SECUREMME (IT)**



(K5)
6 pin

OPTIONAL



D741910ZB

Adapters A35 for SECUREMME (K5) keys
Adattatori A35 per chiavi SECUREMME (K5)
Adapters A35 für SECUREMME (K5) Schlüssel
Adaptateurs A35 pour clés SECUREMME (K5)
Adaptadores A35 para llaves SECUREMME (K5)
Adaptadores A35 para chaves SECUREMME (K5)

OPTIONAL



D740377ZB

Tracer point T49
Tastatore T49
Taster T49
Palpeur T49
Palpador T49
Palpador T49




D740453ZB


Cutter F49
Fresa F49
Fräser F49
Fraise F49
Fresa F49
Fresa F49



MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR: **SECUREMME (IT)**



TAL


EVO K22 (11 pin)
EVO K64 (10 pin) (11pin)

OPTIONAL



D748068ZB

Adapters A44
Adattatori A44
Adapters A44
Adaptateurs A44
Adaptadores A44
Adaptadores A44



OPTIONAL



D740357ZB


Tracer point T28
Tastatore T28
Taster T28
Palpeur T28
Palpador T28
Palpador T28



D740430ZB

Cutter F28
Fresa F28
Fräser F28
Fraise F28
Fresa F28
Fresa F28


PER:
FOR: **SECURITAL (IT)**



SCU1

KYR (I)

OPTIONAL



D710008ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adaptateurs
Adaptadores
Adaptadores

OPTIONAL



D740375ZB


Tracer point T47
Tastatore T47
Taster T47
Palpeur T47
Palpador T47
Palpador T47



D740451ZB

Cutter F47
Fresa F47
Fräser F47
Fraise F47
Fresa F47
Fresa F47

PER:
FOR: **SECURITAL (IT)**



GVY1R

Psei

OPTIONAL



D740379ZB

Tracer point T50
Tastatore T50
Taster T50
Palpeur T50
Palpador T50
Palpador T50




D740456ZB

Cutter F50
Fresa F50
Fräser F50
Fraise F50
Fresa F50
Fresa F50




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

STS (ES)



STS5


STS6

OPTIONAL



D734670ZB

Adapters A22 for STS keys
Adattatori A22 per chiavi STS
Adapters A22 für STS Schlüssel
Adaptateurs A22 pour clés STS
Adaptadores A22 para llaves STS
Adaptadores A22 para chaves STS



OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

TARONI (IT)



TAR16

TAR16R

(6+6 pin)
(7+7 pin)

OPTIONAL



D740344ZB

Tracer point T15
Tastatore T15
Taster T15
Palpeur T15
Palpador T15
Palpador T15




D740412ZB

Cutter F15
Fresa F15
Fräser F15
Fraise F15
Fresa F15
Fresa F15

PER:
FOR:

TESA (ES)



TE4
T10

TE4R

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB


Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55



MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR: **TESA (ES)**




TE5

T80


TE7


TE19

T60

OPTIONAL



D740378ZB


Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5



D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5

PER:
FOR: **TITAN (SLO)**




(T200)

OPTIONAL



D742533ZB


Tracer point T72
Tastatore T72
Taster T72
Palpeur T72
Palpador T72
Palpador T72



D742530ZB

Cutter F72
Fresa F72
Fräser F72
Fraise F72
Fresa F72
Fresa F72

PER:
FOR: **VACHETTE (FR)**




VAC91


VAC103


VAC104


VAC105

"VACHETTE RADIAL"

OPTIONAL



D740350ZB

Tracer point T21
Tastatore T21
Taster T21
Palpeur T21
Palpador T21
Palpador T21




D740421ZB

Cutter F21
Fresa F21
Fräser F21
Fraise F21
Fresa F21
Fresa F21




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

VIRO (IT)



VI19

Euro-Pro (6 pin)

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55



D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55

PER:
FOR:

VIRO (IT)




(Palladium)

OPTIONAL



D745653ZB

Adapters A40
Adattatori A40
Adapters A40
Adaptateurs A40
Adaptadores A40
Adaptadores A40



D740367ZB

Tracer point T39
Tastatore T39
Taster T39
Palpeur T39
Palpador T39
Palpador T39




D740442ZB

Cutter F39
Fresa F39
Fräser F39
Fraise F39
Fresa F39
Fresa F39

PER:
FOR:

WILKA (DE)




(PR100)
(Carat - P1)

OPTIONAL



D735976ZB

Adapters A25
Adattatori A25
Adapters A25
Adaptateurs A25
Adaptadores A25
Adaptadores A25



D740396ZB

Tracer point T67
Tastatore T67
Taster T67
Palpeur T67
Palpador T67
Palpador T67




D740473ZB

Cutter F67
Fresa F67
Fräser F67
Fraise F67
Fresa F67
Fresa F67




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

WILKA (DE)




(3VE-W500)

OPTIONAL



D744801ZB

Adapters A23
Adattatori A23
Adapters A23
Adaptateurs A23
Adaptadores A23
Adaptadores A23



OPTIONAL



D740341ZB

Tracer point T13
Tastatore T13
Taster T13
Palpeur T13
Palpador T13
Palpador T13




D744803ZB

Cutter F73
Fresa F73
Fräser F73
Fraise F73
Fresa F73
Fresa F73

PER:
FOR:


WINKHAUS (DE)



(Kalotten System)
(VS + VS6)

TOK-WINKHAUS

OPTIONAL



D711596ZB

Code set for WINKHAUS
Set a codice per WINKHAUS
Code-Satz für WINKHAUS
Adaptateurs à code pour WINKHAUS
Set a código para WINKHAUS
Conjunto por código para WINKHAUS

D740389ZB

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6
Palpador T6




D740467ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6
Fresa F6

PER:
FOR:

YALE (IT)



YA90

230 (6 pin)
Marte (6+2 pin)

OPTIONAL



D740384ZB

Tracer point T55
Tastatore T55
Taster T55
Palpeur T55
Palpador T55
Palpador T55




D740461ZB

Cutter F55
Fresa F55
Fräser F55
Fraise F55
Fresa F55
Fresa F55




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

YARDENI (IL)




YD6R

OPTIONAL



D710145ZB

Adaptors for YARDENI
Adattatori per YARDENI
Adapters für YARDENI
Adaptateurs pour YARDENI
Adaptadores para YARDENI
Adaptadores para YARDENI



SPECIAL
ORDER

OPTIONAL



D740370ZB

Tracer point T42
Tastatore T42
Taster T42
Palpeur T42
Palpador T42
Palpador T42




D740446ZB

Cutter F42
Fresa F42
Fräser F42
Fraise F42
Fresa F42
Fresa F42

PER:
FOR:

ZADI (IT)



ZD20

OPTIONAL



D740378ZB

Tracer point T5
Tastatore T5
Taster T5
Palpeur T5
Palpador T5
Palpador T5




D740455ZB

Cutter F5
Fresa F5
Fräser F5
Fraise F5
Fresa F5
Fresa F5

PER:
FOR:

ZADI (IT)



ZD25

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB


Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44



MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR: **ALFA ROMEO (IT)**



GT2AP

GT9AP

GIOBERT (I)
SAFE (I)

OPTIONAL



D740389ZB


Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6
Palpador T6



D740467ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6
Fresa F6

PER:
FOR: **BMW (DE)**




HU59

HU63

HU58AP

HUF (D)
TIBBE (D)

OPTIONAL



D701664ZB

Adaptors
Adattatori
Adapters
Adapteurs
Adaptadores
Adaptadores

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22



D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR: **BMW (DE)**



BW9MH

BW9TE

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

FORD (EU)




FO19P

FO20P

CHUBB (GB)

OPTIONAL




D705484ZB

Adaptors for FO19P-FO20P keys
Adattatori per chiavi FO19P-FO20P
Adapters für FO19P-FO20P Schlüssel
Adaptateurs pour clés FO19P-FO20P
Adaptadores para llaves FO19P-FO20P
Adaptadores para chaves FO19P-FO20P

PER:
FOR:

FORD (EU+USA)




*** IMPORTANT!**
Key blank to be
applied to the
original remote
control
(the remote control
includes the
transponder chip)

FO21T3
FO21T3M
FO21T7
FO21T17
FO21TE

FO21P
FO21AP
FO21MH

TIBBE (D)
VALEO (F)

OPTIONAL




D705485ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

FORD (EU+USA)




HU198T

OPTIONAL



2 x D741485ZB

Adaptor A34 (1 pc)
Adattatore A34 (1 pz)
Adapter A34 (1 Stck)
Adaptateur A34 (1 pc)
Adaptador A34 (1 pc)
Adaptador A34 (1 pc)



OPTIONAL



D7A1726ZB

Tastatore T75
Tracer point T75
Taster T75
Palpeur T75
Palpador T75
Palpador T75




D7A1725ZB

Fresa F75
Cutter F75
Fräser F75
Fraise F75
Fresa F75
Fresa F75



PER:
FOR:

HOLDEN (AUS)



OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

HONDA (JP)



HON60AP
ACURA (J)

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44



D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44

PER:
FOR:

HONDA (JP)



HON66GP

HON66T5
HON66T6
HON66T14
HON66T27
HON66TE
HON66MH
HOV01T5

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

HUF (DE)



HU101TE

HU101T17
HU101T20
HU101T
HU101AP
HU101EH
HU101FH
HU101MH

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

HUF (DE)

STANDARD



HU100T12
HU100T32
HU100TE

HU100T

HU100BT12

OPEL

HU100AT12

D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

HUF (DE)

OPTIONAL



HU92RP


HU92RKP

HU92RMH

HU92RTE

D727645ZB

Adaptors A16
Adattatori A16
Adapters A16
Adaptateurs A16
Adaptadores A16
Adaptadores A16



OPTIONAL



D740360ZB

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30
Palpador T30




D740434ZB

Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30
Fresa F30

PER:
FOR:

HUF (DE)

OPTIONAL



HU83T5

HU83T

HU107T

D740360ZB

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30
Palpador T30




D740434ZB

Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30
Fresa F30




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

JAGUAR (GB)




TIBBE (D)
VALEO (F)

OPTIONAL



D707657ZB

Code attachment
Dispositivo a codice
Code-Vorrichtung
Dispositif à code
Dispositivo a código
Dispositivo por código



PER:
FOR:

LANCIA (IT)



GT2BP

GT2
GT2P

GIOBERT (I)

OPTIONAL



D740389ZB

Tracer point T6
Tastatore T6
Taster T6
Palpeur T6
Palpador T6
Palpador T6



D740467ZB

Cutter F6
Fresa F6
Fräser F6
Fraise F6
Fresa F6
Fresa F6

PER:
FOR:

LEXUS (JP)



TOY40P TOY40AP TOY40 TOY40BT4

TOYOTA (J)

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

MAZDA (JP)




MAZ23LP

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

MERCEDES (DE)




HU39P


HU39T


HUF (D)

OPTIONAL



D701664ZB

Adapters for JIS keys
Adattatori per chiavi JIS
Adapters für JIS Schlüssel
Adaptateurs pour clés JIS
Adaptadores para llaves JIS
Adaptadores para chaves JIS



OPTIONAL



D740360ZB

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30
Palpador T30




D740434ZB

Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30
Fresa F30




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

MERCEDES (DE)



STANDARD




vers. 120V

OPTIONAL



vers. 230V



D910533ZR

Adapters M for MERCEDES keys
Adattatori M per chiavi MERCEDES
Adapters M für MERCEDES Schlüssel
Adaptateurs M pour clés MERCEDES
Adaptadores M para llaves MERCEDES
Adaptadores M para chaves MERCEDES

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

MITSUBISHI (JP)



STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22




MATRIX EVO - PRO



PER: **OPEL-VAUXHALL (DE)**
FOR:


STANDARD



HU43T9
HU43AT9
HU43T2
HU43T9
HU43TE

HU43MH
HU 43T

HU43P



YM27T2

YM27P

D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22



D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER: **SAAB (SE)**
FOR:

OPTIONAL




YM30BP

YM30P

YM30T5

VALEO-YMOS (D)

YMOS (D)



D708910ZB

Adaptors for YM30P-YM30BP keys
Adattatori per chiavi YM30P-YM30BP
Adapters für YM30P-YM30BP Schlüssel
Adapteurs pour clés YM30P-YM30BP
Adaptadores para llaves YM30P-YM30BP
Adaptadores para chaves YM30P-YM30BP

STANDARD



D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22




MATRIX EVO - PRO



PER: **TRW SIPEA (IT)**
FOR:

OPTIONAL



SIP22LP

SIP29T

SIP18T

SIP22KP

SIP22T5

SIP22TE

D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44



D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44

PER: **TOYOTA (JP)**
FOR:

STANDARD



TOY40BT4

TOY40BTE

TOY40
TOY40P
TOY40AP
TOY40MH

TOY48P

TOY48BT4

TOY48BTE

TOY40
TOY40P

ARISTO

D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22




D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22



MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

VALEO (FR)

STANDARD



VA2T14
VA2TE

VA6MH

VA2MH

D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22



D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22

PER:
FOR:

VOLVO (SE)

STANDARD



HU56RAT2

HU56RT2
HU56RT30
HU56RTE


D739974ZB

Tracer point T22
Tastatore T22
Taster T22
Palpeur T22
Palpador T22
Palpador T22



D739973ZB

Cutter F22
Fresa F22
Fräser F22
Fraise F22
Fresa F22
Fresa F22




HU56RP

HU57RP




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

ZADI (IT)



ZD30T5

OPTIONAL



D740372ZB

Tracer point T44
Tastatore T44
Taster T44
Palpeur T44
Palpador T44
Palpador T44




D740448ZB

Cutter F44
Fresa F44
Fräser F44
Fraise F44
Fresa F44
Fresa F44

PER:
FOR:

**AUDI (DE)
FORD (DE)
PORSCHE (DE)
SEAT (ES)
SKODA (CZ)
VOLKSWAGEN (DE)**



HU66AT5
HU66AT6
HU66BT1
HU66BT15
HU66BT28
HU66CT5
HU66DT5
HU66CT6

HU66P
HU66T1
HU66T5
HU66T6
HU66T10
HU66T15
HU66T23
HU66T24
HU66T26
HU66T28
HU66TE

HU75T
HU103T

HUF (D)
WITTE (D)

OPTIONAL



D740360ZB

Tastatore T30
Tracer point T30
Taster T30
Palpeur T30
Palpador T30
Palpador T30




D740434ZB

Fresa F30
Cutter F30
Fräser F30
Fraise F30
Fresa F30
Fresa F30




MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

AUDI (DE)
SEAT (ES)
SKODA (CZ)
VOLKSWAGEN (DE)



HU162T

HUF (D)

STANDARD

vers. 120V


OPTIONAL

vers. 230V



D910533ZR

Adapters M
Adattatori M
Adapters M
Adaptateurs M
Adaptadores M
Adaptadores M




OPTIONAL




D7A1727ZB


Adapters I5
Adattatori I5
Adapters I5
Adaptateurs I5
Adaptadores I5
Adaptadores I5



OPTIONAL


D7A1726ZB

Tastatore T75
Tracer point T75
Taster T75
Palpeur T75
Palpador T75
Palpador T75




D7A1725ZB


Fresa F75
Cutter F75
Fräser F75
Fraise F75
Fresa F75
Fresa F75



MATRIX EVO - PRO




PER:
FOR: **FICHET BAUCHE (FR)**



MONOPOLE

OPTIONAL



D704825ZB

Set for FICHET BAUCHE keys
Set per chiavi FICHET BAUCHE
Set für FICHET BAUCHE Schlüssel
Set pour clés FICHET BAUCHE
Set para llaves FICHET BAUCHE
Conjunto para chaves FICHET BAUCHE

SPECIAL ORDER



D705312ZB

Disks 5,2 mm
Coppia dischi mm 5,2
Scheiben 5,2 mm
Disques 5,2 mm
Discos mm 5,2
Par de discos mm 5,2

To fit on D704825ZB adaptors

Da applicare agli adattatori D704825ZB

Auf den Adapter D704825ZB einbauen


À appliquer sur les adaptateurs D704825ZB

A instalarse en los adaptadores D704825ZB

A serem aplicados aos adaptadores D704825ZB


SPECIAL ORDER

PER:
FOR: **FICHET BAUCHE (FR)**



M2I - M2B

OPTIONAL



D711324ZB

Set for FICHET BAUCHE keys
Set per chiavi FICHET BAUCHE
Set für FICHET BAUCHE Schlüssel
Set pour clés FICHET BAUCHE
Set para llaves FICHET BAUCHE
Conjunto para chaves FICHET BAUCHE

SPECIAL ORDER

OPTIONAL



D740383ZB

Tracer point T54
Tastatore T54
Taster T54
Palpeur T54
Palpador T54
Palpador T54




D740459ZB


Cutter F54
Fresa F54
Fräser F54
Fraise F54
Fresa F54
Fresa F54



MATRIX EVO - PRO




PER: **FICHET BAUCHE (FR)**
FOR:



M2I - M2B

OPTIONAL



D716953ZB

Clamp for M2B-M2I Fichet keys
Set morsetto per chiavi Fichet M2B-M2I
Spannbacken für Schlüssel Typ Fichet M2B-M2I
Étau pour clés de type Fichet M2B-M2I
Mordaza para llaves tipo Fichet M2B-M2I
Mordente para chaves Fichet M2B-M2I

D740383ZB

Tracer point T54
Tastatote T54
Tastar T54
Palpeur T54
Palpador T54
Palpador T54




D740459ZB

Fresa F54 (HSS)
Cutter F54 (HSS)
Fräser F54 (HSS)
Fraise F54 (HSS)
Fresa F54 (HSS)
Fresa F54 (HSS)

D740460ZB


Fresa F54W (metallo duro)
Cutter F54W (carbide)
Fräser F54W (Hartmetall)
Fraise F54W (au carbure)
Fresa F54W (metal duro)
Fresa F54W (metal duro)

PER: **FICHET BAUCHE (FR)**
FOR:



MONOPOLE

OPTIONAL




D716870ZB

Clamp for Fichet Monopole keys
Set morsetto per chiavi Fichet Monopole
Spannbacken für Schlüssel Typ Fichet Monopole
Étau pour clés de type Fichet Monopole
Mordaza para llaves tipo Fichet Monopole
Mordente para chaves tipo Fichet Monopole

D740947ZB

Tracer point T16
Tastatore T16
Taster T16
Palpeur T16
Palpador T16
Palpador T16




D740948ZB

Fresa F16 (HSS)
Cutter F16 (HSS)
Fräser F16 (HSS)
Fraise F16 (HSS)
Fresa F16 (HSS)
Fresa F16 (HSS)




MATRIX EVO - PRO




PER:
FOR:

FICHET (FR)



(787)

OPTIONAL




D725483ZB

Clamp for Fichet type keys
Morsetto per chiavi tipo Fichet
Spannbacken für Fichet Schlüsseltyp
Etau pour clés de type Fichet
Mordaza para llaves de tipo Fichet
Mordente para chaves tipo Fichet


D740391ZB

Tracer point T62
Tastatore T62
Taster T62
Palpeur T62
Palpador T62
Palpador T62



D740469ZB

Cutter F62W
Fresa F62W
Fräser F62W
Fraise F62W
Fresa F62W
Fresa F62W




D727314ZB

Positioning fork for broken keys (Fichet 787)
Piastrina di posizionamento per chiavi spezzate (Fichet 787)
Positiongabel für gebrochenen Schlüssel (Fichet 787)
Furchette pour le positionnement des clés cassées (Fichet 787)
Horquilla de posicionamento para llaves despezadas (Fichet 787)
Placa posicionamento para chaves quebradas (Fichet 787)

D725483ZB

Clamp for Fichet type keys
Morsetto per chiavi tipo Fichet
Spannbacken für Fichet Schlüsseltyp
Etau pour clés de type Fichet
Mordaza para llaves de tipo Fichet
Mordente para chaves tipo Fichet




PER:
FOR:

PREFER (IT)



PF10TP

OPTIONAL



D701067ZB

Adaptors for PREFER keys
Adattatori per chiavi PREFER
Adapters für PREFER Schlüssel
Adaptateurs pour clés PREFER
Adaptadores para llaves PREFER
Adaptadores para chaves PREFER

STANDARD



D739972ZB

Tracer point T1
Tastatore T1
Taster T1
Palpeur T1
Palpador T1
Palpador T1




D739971ZB

Cutter F1
Fresa F1
Fräser F1
Fraise F1
Fresa F1
Fresa F1



MATRIX EVO - PRO



PER:
FOR:

CENTURY (USA)

CEN5T (10)

CHICAGO (USA)

CH16T (9.2)

CH17T (10)

L&F (GB)

ERA (GB)

AGA (ES)

MERONI (I)

MER22T (9.50)

MER25T (9.50)

P.CORTELEZZI (IT)

PC12T (9.60)

PC12TP (9.60)

PC15T (9.60)

PC15TP (9.60)




SILCA (IT)

SLC1TP (9.60)

SLC2TP (9.60)


SIDLEEN (USA)

SD3T (9.50)



STEP CUTS


INTERNAL CUTS
CIFRATURE INTERNE
INNENEINSCHNITTE
TAILLES INTERNES
CIFRADOS INTERNOS
CORTES INTERNOS



OPTIONAL



MATRIX EVO



D711217ZB

Device for tubular keys
Dispositivo per chiavi tubolari
Vorrichtung für Steckschlüssel
Dispositif pour clés tubulaires
Dispositivo para llaves tubulares
Dispositivo para chaves tubulares

OPTIONAL



D740490ZB

Tracer point T8

Tastatore T8

Taster T8

Palpeur T8

Palpador T8

Palpador T8



D740479ZB

Cutter F8

Fresa F8

Fräser F8

Fraise F8

Fresa F8

Fresa F8



OPTIONAL



MATRIX PRO

D740490ZB

Tracer point T8

Tastatore T8

Taster T8

Palpeur T8

Palpador T8

Palpador T8



D740479ZB

Cutter F8

Fresa F8

Fräser F8

Fraise F8

Fresa F8

Fresa F8

